



VERKLEBEANLEITUNG PLOTTS

Allgemein

Bitte beachten Sie, dass erst nach ca. 48 Stunden der Kleber seine volle Klebkraft erreicht, daher vorher bitte nicht mit Reinigungsmitteln die Fläche säubern.



Was ist zu beachten vor der Montage?

- Staubfreie Umgebung
- Untergrund von Staub, Fett und Schmutz befreien (Wasser und Fettlöser ohne Zitrusextrakt und Küchentuch)
- Die Umgebungstemperatur sollte nicht unter 10°C und nicht über 40°C betragen

Was brauche ich für die Montage?

- Wasser, Fettlöser und Küchentuch
- Rakel (wahlweise eine alte Scheckkarte)
- Cutter, Teppichmesser
- Kreppband
- Schere



Positionieren der Plotts



Befestigen mit zwei Klebestreifen mittig, oben und unten



Eine Seite lösen und das Trägerpapier abschneiden



Mit einem Rakel vorsichtig das Applikations-tape inkl. Plotts andrücken



Andere Seite vom Trägerpapier lösen



Vorsichtig anrakeln



Applikationstape an einer Ecke anlösen und im flachen Winkel abziehen



Größere Bläschen vorsichtig seitlich mit einer Nadel aufstechen und die Luft rausdrücken