



## VERKLEBEANLEITUNG AUFKLEBER

### Allgemein

Erst nach ca. 48 Stunden erreicht der Kleber seine volle Klebekraft. Benutzen Sie daher min. 7 Tage nach der Verklebung keine Waschanlage oder Hochdruckreiniger.

### Was ist zu beachten vor der Montage?

- Staubfreie Umgebung
- Untergrund von Staub, Fett und Schmutz befreien (Wasser und Fettlöser ohne Zitrusextrakt und Küchentuch)
- Die Umgebungstemperatur sollte nicht unter 10°C und nicht über 40°C betragen
- Das Fahrzeug darf nicht frisch gewachst oder poliert sein

### Was brauche ich für die Montage?

- Wasser, Fettlöser und Küchentuch
- Raker (wahlweise eine alte Scheckkarte)
- Cutter, Teppichmesser
- Kreppband
- Schere



1 Positionieren der Plotts



2 Befestigen mit zwei Klebestreifen mittig, oben und unten



3 Eine Seite vom Trägerpapier lösen



4 Trägerpapier abschneiden



5 Von der Mitte nach außen vorsichtig anrakeln



6 Andere Seite vom Trägerpapier lösen



7 Und wieder vorsichtig anrakeln



8 Größere Bläschen vorsichtig mit einer Nadel aufstechen (ohne den Lack zu berühren) und die Luft rausdrücken